



Entkalkung POWER steamer 1+2

Bitte beachten!

- ☑ Gerät regelmäßig, bei Verwendung einer Enthärtungsanlage auf Salz-basis wöchentlich, mit Wasser spülen. Hierzu auch die Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.
- ☑ Ausschließlich Renfert Entkalker „Renfert POWER steamer descaler“ verwenden (enthält Korrosionsschutz)
- ☑ Andere Entkalker wie Zitronensäure können das Gerät beschädigen
- ☑ Achtung: Die Entkalkerlösung ist ätzend!
- ☑ Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- ☑ Gerät während der Entkalkung nicht betreiben!
- ☑ Die Einfüllöffnung muss während des gesamten Vorgangs geöffnet bleiben!



Step-by-step

1. Gerät vom Netz trennen und abkühlen lassen
2. Revisionsöffnung öffnen
3. Druckbehälter mit Wasser und Reinigungsbürste säubern
4. Revisionsöffnung schließen
5. Zunächst 1l Wasser in Druckbehälter einfüllen, anschließend 1l Renfert POWER steamer descaler hinzugeben
6. Nach 15 Minuten 0,6–0,8l Wasser nachfüllen. Bei Schaumentwicklung erst nachfüllen, wenn sich der Schaum gesetzt hat
7. Bei leichteren Verschmutzungen 2–4 h, bei stärkeren 8–14 h einwirken lassen
8. Revisionsöffnung vorsichtig öffnen und Entkalkerlösung ablassen
9. Die gebrauchte Entkalker-Lösung stark verdünnt über das Abwasser entsorgen
10. Druckbehälter mehrfach mit Wasser nachspülen und ausbürsten



Weitere Informationen

Weitere Informationen wie Anleitungen, Sicherheitsdatenblätter und Anwendungsvideos, etc. finden Sie auf unserer Website.



[www.renfert.com/
power-steamer-1](http://www.renfert.com/power-steamer-1)



[www.renfert.com/
power-steamer-2](http://www.renfert.com/power-steamer-2)

